

Clear-Com 设备清洁及消毒操作指南(Cleaning and Sanitizing of Clear-Com Equipment)

中文版 (Chinese Version)

2020 年 3 月 11 日 (March 11, 2020)

Clear-Com 始终将员工的健康及安全放在首位。随着新冠病毒(COVID-19)逐步扩散，应广大用户需要，我们对于设备的清洁以及消毒做出了如下指南，本公告为公司推荐的操作方法，愿广大客户及合作伙伴安全“通话”。

Clear-Com 设备消毒及清洁说明

如下仅为 Clear-Com 设备常规清洁及消毒方案及建议。此操作方法只适用于设备外表面，不建议应用于设备内部电子/机电部位的表面清洁。需要注意的是，某些设备部位的外表可能无法触及，如细小的夹缝/间隙，这种情况下，将无法做到全面性清洁及消毒。

消毒目标：按照疾病控制中心指示，消毒将会减少整个物品或其表层的细菌数量，达到安全状态；但不会消除全部细菌。

- A. **安全举措：**如可能，请关闭设备，另外，如条件允许，清洁前请断开面板、腰包、耳机、麦克风或者控制站的电源。清洁之时，做好个人防护措施，如佩戴清洁手套，并保证所处环境适当地通风。
- B. **请勿使用：**任何可能损害 Clear-Com 产品内部以及外表的清洁工具。

避免使用如下清洁工具：

- 洗甲水或者任何含有丙酮制剂的清洁产品
 - 玻璃制清洁工具
 - 氨基清洗剂
 - 过氧化氢清洁剂
 - 漂白剂
 - 摩擦性或电动清洁工具
 - 消毒湿巾
- C. **清洁及消毒建议：**采用异丙醇和水（蒸馏水最佳）混合液清洁。如果异丙醇浓度低于 50%，消毒效果将明显降低。而超高浓度的异丙醇也不会达到更好地祛除细菌、病毒或真菌的效果。两者混合液比例需合理。

D. 正确操作步骤:

- 如可能, 清洁之前, **请关闭设备, 并断开电源**, 然后使用微纤维物清除设备上灰尘以及脏物。
- **请勿**对 Clear-Com 设备使用喷雾清洁剂。
- 请将水与异丙醇的混合液喷洒到一块微纤维物上, **然后使用该织物擦拭设备**。织物达到微湿润状态即可清洁, 不要过于潮湿甚至滴水。
- **清洁时**, 请避免用力过度, 手指力度平缓, 防止损坏设备按钮、键位、显示屏、喷漆或光滑的表面。

E. 配件更换:

- 海绵或人造皮耳机护罩、海绵麦克风护罩以及一次性耳机布罩可于 Clear-Com 购买进行**更换**。

注 (Note): 本公告仅为 Clear-Com 设备清洁及消毒操作指南。Clear-Com 不保证以上操作可使得用户免于任何病毒、细菌或者其它病原体的侵袭。任何涉及医学问题请咨询专业的医护人员。

